

7. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Кондиционер не запускается (не работает)	• Ошибка питания/Питание выключено	• Дождитесь восстановления электропитания/ Включите питание
	• Сгорел предохранитель	• Замените предохранитель
	• Установлен таймер	• Отмените настройки таймера
	• Закончился срок годности батареек в пульте ДУ	• Замените батарейки
Слабое охлаждение/обогрев	• Загрязнение воздушного фильтра	• Прочистите воздушный фильтр
	• Загрязнение забора/выхода воздуха	• Прочистите блок
	• В помещении открыты двери/окна	• Закройте двери/окна
Кондиционер не работает на охлаждение/обогрев	• Заблокирован забор/выход воздуха	• Прочистите блок
	• Сработала 3-х минутная защита от поступления холодного воздуха	• Необходимо подождать
	• Неверно выставлена температура	• Проверьте настройки температуры