

Коды ошибок			
Индикатор вкл./выкл.	Индикатор таймера	Дисплей	Значение кода ошибки
мигает 1 раз	выкл	E0	Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
мигает 2 раза	выкл	E1	Ошибка межблочной связи
мигает 2 раза	выкл	E2	Ошибка контроля перехода сигнала через 0
мигает 4 раза	выкл	E3	Скорость вентилятора не контролируется
мигает 5 раз	выкл	E4	Ошибка термистора T1 внутр. блока (воздушный датчик)
мигает 6 раз	выкл	E5	Ошибка термистора T2 внутр. блока (трубный датчик или короткое замыкание)
мигает 7 раз	выкл	EC	Обнаружена утечка хладагента