

## Коды ошибок для RAC

### Обозначение кодов ошибок

Код ошибки	Неисправность
E1	Защита по высокому давлению
E2	Защита от обмерзания внутреннего блока
E3	Защита по низкому давлению
E4	Защита компрессора по отсутствию газа в системе
E5	Защита от перегрузки при низком напряжении
E6	Ошибка связи
E7	Конфликт режимов работы
E8	Защита по температуре
E9	Защита по обмерзанию жалюзи внутреннего блока
E0	Защита по низкой частоте питания
H6	Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока (возможно неисправен датчик Холла)
C1	Защита от короткого замыкания
C2	Защита по утечке тока (замыкание)
C3	Неправильное подключение линии связи
C5	Неисправен переключатель (джампер)
C6	Не подключен провод заземления (защита от отсутствия заземления)
F1	Неисправен датчик температуры в помещении
F2	Неисправен датчик температуры испарителя